

AS-CLN 取扱説明書

熱伝導グリス除去剤 (ArctiClean 1)

- ①CPUからヒートシンクを取り外し、マザーボードからCPUを外します。
- ②外したCPUとヒートシンクをグリス付着面を上にし、作業しやすい平らな所に置きます。
- ③CPU・ヒートシンクの表面に付着している熱伝導剤が、熱伝導シートか熱伝導グリスかを確認します。
 - 熱伝導シート: 粘着性があるものが多いです。クリーム状ではありません。
 - 熱伝導グリス: 粘着性がありません。クリーム状です。
- ④熱伝導剤をだまかに除去します。
 - 熱伝導シートの場合: やわらかいプラスチックカードなどを使って、CPU・ヒートシンクの表面を傷つけないようにだまかに擦り取ります。
 - 熱伝導グリスの場合: 乾いた布かペーパータオルで表面を注意して拭き取ります。
- ⑤熱伝導グリス除去剤 (ArctiClean 1) を低い位置から表面全体に滴下し、液が浸透し溶けるまで30~60秒ほど置きます。
- ⑥布かペーパータオルで表面をゆっくりと拭き取ります。
- ⑦熱伝導剤がまだ残っている場合は、⑤・⑥の作業を2~3回繰り返します。

表面残留物除去・洗浄剤 (ArctiClean 2)

- ⑧熱伝導グリス除去剤 (ArctiClean 1) を使用し表面をきれいにした後、低い位置から表面全体に滴下します。
- ⑨表面が乾くまで、リントフリー紙 (レンズ用ティッシュ、コーヒーフィルターなど) で拭き取ります。
- ⑩新しく熱伝導シートや熱伝導グリスを塗り、CPUやヒートシンクを設置します。

⚠️ご注意

- ArctiClean 1は、ポリスチレンなどのスチレン系プラスチックを溶解します。ArctiClean 1をスチレン系プラスチックに使用しないでください。
- ArctiClean 1使用後は必ずArctiClean 2を使用してください。
- 本製品を誤って口に入れないように注意してください。
- 子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
- 直射日光および高温多湿の場所を避けて保管してください。